

Under100

Q&A

1. 傾斜測定時に”計測不可”が表示された。

a:本体が開いている、閉じてください。

b:傾斜が強すぎる。

2. 傾斜測定時に”止まらない”を表示された。

該当斜面の下りでボールが止まらない。

3. 実際のグリーンスピードを設定し直したくない場合。

正確なグリーンスピードを測ることがお勧めですが、もし測ることが面倒くさいと思われる場合は、以下のポイントを覚えれば、役に立つと思います。

グリーンスピードが9.0feet~10.0feetのゴルフ場が多いので、グリーンスピードを9.5feetに設定すれば予測距離の誤差が±5%以内となり影響はないでしょう。家庭用練習マットは一般的には12.0feet程度です。

4. 打った距離と素振り予測距離が違う。

a: グリーンがデコボコで正確な予測ができない。

b:打つ時に緊張感があるので、素振りのスイングと違う。

c:ヘッドの当たりが悪い、芯に当たっていない。

d:傾斜上り/下りで計測した打つ力との計算が違う。

5. 安定的な素振り予測距離ができない。

a:自宅て良く練習する。

b:振り子のような素振りの練習をする。アドバイス画面にある素振り黄色線と理想的な振り子緑線が近いこと。

c:素振りする時に腕が曲がらないこと。

チェック方法は赤線ができるだけ直線になること。

6. アドバイス画面でボールを打った後、表示した距離が違う

素振りのみ距離を表示していますが、パティンクしたボール距離は予測できないため、距離が表示された場合は無視してください。


7. 本体を手持ちの場合、アドバイス画面が表示しなく、傾斜測定画面が表示される

本体を縦にすればアドバイス画面が表示される。

8.画面が固まり、或いは操作不可の場合

30秒で自動的に電源がOFFになり、再度電源をON にしていただければ使用できます。

9.不適正(独特)なスイングの場合は
正確な予測ができない。



例：あまり押し出しすぎの場合は、正確な予測
ができない。